

スマートウォール 組立説明書

Ver. 4
22MAR23KUR



QRコードより各
パナースタンドの
パナーデータ製作
のテンプレート例
と組立動画を
ご覧頂けます

! ご使用になる前に必ずこの説明書をお読み下さい







梱包内容

- ①伸縮式支柱: 2本
- ②伸縮式横バー: 2本
- ③脚: 2本
- ④専用袋

仕様

- 材質: スチール 黒粉体塗装
- 重量: 約8kg
- 伸縮式支柱・横バー: 22φ/25φ
- 幕サイズ:
H1380(目安)~2400mm × W1380~2400mm
- 推奨パナー生地:
クロス系素材、ターポリン(2.5kg以下目安)

組立方法



左右の①を回すと支柱を伸縮出来ます。幕がピンと張る
まで ⚠ 左右交互に少しずつ伸ばしてください。
※幕のHが最大サイズで無い場合は①の下部の②のネジ
を緩め位置を調整する事で股下を作れます。
最後再度ネジを締めて固定して下さい。

※①と②をご希望の長さに固定する際、しっかり締まるまで時計回りに回してください。



※高さの調整する際、横バーの左右の高低差が大き
くなると、接続部の樹脂が破損する場合があります。



注意事項

- ・本製品は屋外および、屋内であっても風が吹き込むような場所では
お使い頂けません。
- ・必ず水平な場所に設置して下さい。
- ・表示幕の重さ(最大)は、目安として2.5kg以下でご利用ください。
- ・組み立て時および設置時は周囲を確認し、人や物にぶつからないように
十分ご注意下さい。
- ・万一、納入時における製品の不具合が発生した場合には製品のみ代替
提供いたします。
- ・予告なく仕様の変更や規格の改廃を行う場合がございますので、
予めご了承ください。