

バナースタンド QSB-Y-WIDE 組立説明書

Ver. 2.0

梱包内容

メインパイプ：1本



▲ L=935~1,605mm

上部バー：2本




▲ L=955mm

下部バー：2本



▲ L=710mm

ウォーターウェイト：1台



▲ 注水容量=18L

対応バナーサイズ：(W)750~1,000mm×(H)1,800~2,100mm




設置する場所にウォーターウェイトを置いて下さい




ウォーターウェイトの後部に下部バーを差し込んで下さい



ウォーターウェイトのキャップを外し、注水後、キャップを締めて下さい



メインパイプ溝とキャップの矢印の方向が一致するように差し込んで下さい



メインパイプに上部バーを差し込んで下さい



本体の組立は完了です



上部・下部バーの先端にバナーを取り付けて下さい



メインパイプの高さを調整して下さい


<注意>

- 幅の狭いバナーをセットする際、下部バーに強いテンションがかかります。バーをバナーに取り付ける際、顔や目にバーが当たらないよう、安全に充分注意してセットしてください。ポンジのような薄いバナー素材の場合、強いテンションをかけるとシワなどの影響が出る場合があります。それらの影響が出るバナーをご使用の際は、最大幅でバナーを製作してください。
- バナーの4隅に内径12φのハトメ加工をして下さい。

QSBシリーズのバナーについて

QSBシリーズのバナーは、すべて四辺角4カ所にハトメ加工が必要です。

※ハトメは内径12φを使用して下さい。ハトメの中心が端より各20mmの位置にできるように作成して下さい。



- ウォーターウェイトに水以外の異物を入れないで下さい。
- 組立後にメインパイプを持つての移動は避けてください。
- タンクを引きずって移動すると割れ・破損の原因となります。
- 強風時のご使用は避けて下さい。

完成



※商品にバナーは含まれておりません



バナースタンド研究所

BANNER STAND LAB.